

Instrukcja użytkowania

Suszarka

Charakterystyka

- Działa bezdotykowo ,
- Wysoki R.P.M. urządzenia wraz z cichym działaniem, suszy ręce bardzo szybko.
- Czas suszenia 35-40 sekund.
- Zaprojektowana do automatycznego wyłączenia po nagraniu się do 105 °C .
- Posiada opływowy kształt i gładkość.
- Łatwy montaż i instalacja,(dołączona instrukcji).
- Należy ustawić ręce pod nawiewem w odległości 15 cm.
W celu uniknięcia marnowania energii suszarka została zaopatrzona w czujnik z funkcją zasilania przez 0,5 sekundy od rozpoznania obiektu, a wyłącza się samoczynnie w ciągu 1 minuty.



Instalacja

Maszyna powinna być przymocowana do mocnej ściany.

Nie ustawiać suszarki na ścianie, której struktura posiada surowiec łatwopalny.

Nie zatykać otworu wylotowego nawiewu.

Proszę odłączyć zasilanie od razu gdy nastąpią jakiegokolwiek zaburzenia w działaniu urządzenia, a następnie proszę skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Zabrania się wycierania zewnętrznej powłoki żrącymi płynami, alkoholem.

Nie należy samodzielnie rozkręcać suszarki, za wyjątkiem wykwalifikowanego personelu.


Należy unikać niebezpiecznych sytuacji uszkodzenia przewodu zasilania, dlatego w razie uszkodzenia powinien być naprawiony przez serwis producenta lub odpowiednie agencje serwisowe.

Schemat instalacji

Wywiercić cztery otwory na ścianie wg wykresu ①, a następnie dopasować otwory z płytki. Wkręcić śruby w otwory.

Powiesić hak na ścianie, następnie zamontować suszarkę do rąk na haku nakładając suszarkę z góry na dół, aż do zaczepienia, tak jak na schemacie ②

Podłączyć wtyczkę do zasilania elektrycznego.



Dane techniczne

Napięcie	AC220V 50Hz
Moc znamionowa	1500W
Czujnik zakresu	50 - 150 mm
Temperatura powietrza	>40 °C

Diagram

